



VS FESTUDLEJNING

Brugsanvisning Softicemaskine

Sådan laver du softice:

Softicemix 2 liter svarer til 15 – 20 portioner

1. Sæt strøm til og tænd maskinen.
2. Hæld Softice Mix i beholderen i toppen af maskinen.
3. Tryk på ”cool” knappen, og brug derefter ↑ og ↓ til at indstille isens hårdhed. Denne skal være mellem 4,5 og 5,1.
4. Lad maskinen køre indtil tallet i øverste venstre hjørne er det samme som indstillet tal (øverst højre hjørne)
5. Maskinen vil selv tænde og slukke for frysningen for at vedligeholde isens hårdhed.
6. Placer en skål eller vaffel under håndtaget, og tryk håndtaget helt ned, for at lukke isen ud. Skub håndtaget helt op for at stoppe isen igen.

TIPS Softicemix sættes i køleskab, så går det hurtigere med at lave softice, du kan med fordel lave børnene spise først, så får maskinen lige tid til at fryse igen, når de voksne skal spise

Værd at vide

Vores softicemaskiner kører på almindelig 220V, men trækker 10-13A. - ca. 2200 watt - hvilket betyder at en softicemaskine skal køre på sin egen strøm-gruppe. Du må derfor ikke have andet sat til denne stikkontakt eller andre stikkontakter der kører på samme gruppe, som softicemaskinen.

Rengøring af Softicemaskine

Når Softicemaskinen ikke længere er i brug, skal den renses. (vi rengøre maskinen, bare i vil tømme for is og skyld den igennem.)

1. Tryk på ”clean” knappen på, for at tømme resterende is ud af maskinen. Tryk på ”clean” igen for at stoppe rensningen. Maskinen skal stå 5 minutter.
2. Hæld varmt vand i beholderen. Tryk på ”clean” knappen og lad maskinen køre i 5-10 minutter. Tryk på ”clean” knappen, for at stoppe maskinen, og tøm indholdet ud.
3. Hæld vand igennem med varmt vand 2-3 gange indtil vandet som kommer ud er rent igen.
4. Vi rengøre maskinen med sæbe og desinficerende middel når maskinen kommer retur.

BEMÆRK SOFTICEMASKINEN LARMER MEGET NÅR DEN KØLER. KAN MED FORDEL SÆTTES I ET ANDET RUM.